

※ ▲は上下1.5mm手帳よりサイズが大きい	対応
iPhone 6	○
iPhone 5	○
ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S	○
ALCATEL ONETOUCH IDOL ULTRA	○
Amazon Fire Phone	○
AQUOS CRYSTAL X	○
AQUOS PHONE CL IS17SH	○
AQUOS PHONE IS13SH	○
AQUOS PHONE SERIE SHL22	○
AQUOS PHONE SERIE SHL23	○
AQUOS PHONE SH90B	○
AQUOS PHONE Xx 203SH	○
AQUOS PHONE Xx 206SH	○
AQUOS PHONE Xx 302SH	○
AQUOS PHONE ZETA SH-01F	○
AQUOS PHONE ZETA SH-02E	○
AQUOS PHONE ZETA SH-06E	○
AQUOS SERIE SHL25	○
AQUOS Xx 304SH	○
AQUOS ZETA SH-01G	○
AQUOS ZETA SH-04F	○
ARROWS A 202F	○
ARROWS A 301F	○
ARROWS NX F-01F	○
ARROWS NX F-02G	○
ARROWS NX F-05F	○
ARROWS NX F-06E	○
ARROWS X F-02E	○
ARROWS X F-10D	○
ARROWS Z FJL22	○
ARROWS Z ISW13F	○
Ascend D2 HW-03E	○
Ascend G6	○
Ascend P7	○
DIGNO DUAL 2 WX10K	○
DIGNO M KYL22	○
DIGNO S KYL21	○
DIGNO T 302KC	○
Disney Mobile on docomo F-03F	○
Disney Mobile on docomo N-03E	○
Disney Mobile on docomo SH-02G	○
Disney Mobile on docomo SH-05F	○
DM016SH ディズニー・モバイル	○
ELUGA P P-03E	○
ELUGA power P-07D	○
ELUGA X P-02E	○
FleaPhone CP-D02	○
FleaPhone CP-F03a	○
FLEAZ F5 CP-F50aK	○
freetel nico	○
freetel XM	○
G2 L-01F	○
GALAXY J SC-02F	○
GALAXY NEXUS SC-04D	○
GALAXY S III SC-06D	○
GALAXY S III α SC-03E	○
GALAXY S4 SC-04E	○
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	○

GALAXY S5 SC-04F	○
GALAXY S5 SCL23	○
GALAXY SII WiMAX ISW11SC	○
GALAXY SIII Progre SCL21	○
GEANEE FXC-5A	○
HTC J butterfly HTL21	○
HTC J butterfly HTL23	○
HTC J ISW13HT	○
HTC J One HTL22	○
INFOBAR A02	○
isai FL LGL24	○
isai LGL22	○
LINEAGE	○
MEDIAS W N-05E	○
MEDIAS X N-04E	○
MEDIAS X N-06E	○
Nexus 4 LGE960	○
Nexus 5 EM01L	○
Nexus 5 LG-D821	○
Optimus G L-01E	○
Optimus G LGL21	○
Optimus G pro L-04E	○
Optimus LIFE L-02E	○
Optimus LTE L-01D	○
S42HW	○
SH-01F DRAGON QUEST	○
STREAM 201HW	○
STREAM S 302HW	○
STREAM X GL07S	○
URBANO L01	○
URBANO L02	○
URBANO L03	○
URBANO L03 ワイヤレス充電モデル	○
Xperia UL SOL22	○
Xperia Z SO-02E	○
Xperia Z1 SO-01F	○
Xperia Z2 SO-03F	▲
Xperia Z3	▲
Xperia Z3 SO-01G	▲
Xperia Z3 SOL26	▲
Xperia ZL2 SOL25	○
Xperia Z1 SOL23	○
らくらくスマートフォン3 F-06F	○

情報元:株式会社フロンティアワークス